

**MIE**

**СТИРО NONSTOP**



**УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**CE CB**

**CQC**

**EAC**

**ISO 9001  
SQCC**

# Оглавление

1. Основные части .....	4
2. Полезные советы .....	5
3. Меры безопасности .....	6
4. Порядок работы.....	8
5. Уход за прибором .....	11
6. Технические характеристики .....	12

# 1. Основные части



- |  |  |
|--|--|
| ①. Крышка резервуара   | ⑥. Кнопка подачи пара                                    |
| ②. Клавиша «Включения/<br>Выключения» парогенератора         | ⑦. Лампочка «Нагрев утюга<br>до необходимой температуры» |
| ③. Клавиша «Включения/<br>Выключения» утюга                  | ⑧. Термостат   |
| ④. Красная лампочка «Низкий<br>уровень воды в парогенератор» | ⑨. Фиксатор для подачи пара                              |
| ⑤. Зелёная лампочка «Готовность<br>пара»                     | ⑩. Регулировка подачи пара                               |

## 2. Полезные советы

- ò Каждый раз при использовании утюга (и когда вы используете его впервые) или если Вы не использовали пар в течение нескольких минут, несколько раз нажмите на кнопку подачи пара (9). Это устраним холодную воду из частей прибора.
- ò Если вы не пользовались прибором в течение долгого времени, перед глаженьем нажмите и удерживайте в течение 30 секунд кнопку подачи пара (6), чтобы прочистить утюг.
- ò Рабочая поверхность утюга должна оставаться чистой. Для этого, ее необходимо регулярно протирать влажной тканью. При этом поверхность должна быть ненагретой. Никогда не используйте при обработке утюга абразивные вещества.
- ò Храните утюг в сухом месте.
- ò Начинайте гладить с тех тканей, которые требуют наименьшей температуры.
- ò Шелк можно гладить с обратной стороны при помощи сухого пара.
- ò Шерсть, хлопковые и деликатные льняные ткани могут быть проглажены паром с обратной стороны или с лицевой стороны, но через дополнительную ткань, чтобы избежать эффекта блеска. Накрахмаленные ткани требуют более высокой влажности. Белые и легкие ткани проглаживайте с лицевой стороны, а темные ткани – с обратной. Вышивку гладьте с обратной стороны.
- ò Лён можно гладить с помощью пара также с обратной стороны, чтобы избежать блеска. Отвороты и манжеты гладят с лицевой стороны, чтобы они выделялись.
- ò При помощи утюга можно разгладить бархат, шерсть и т.п. Для этого держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от материала и нажимайте на кнопку подачи пара (9).
- ò Для того чтобы убрать с ковра следы, оставленные мебелью, стоявшей на нем, прогладьте помятую область с помощью пара и затем слегка почистите.
- ò Не обязательно каждый раз после глажения выливать воду, оставшуюся в резервуаре.

**ВНИМАНИЕ!** Молнии, крючки, кольца и т.д. на обрабатываемых изделиях могут поцарапать глядящую поверхность утюга.

**ВАЖНО:** Прочтите внимательно эту инструкцию перед использованием прибора. Это гарантирует Вам безопасность в работе и достижение лучших результатов. Сохраните эту инструкцию.

## 3. Меры безопасности

**Внимательно прочтите следующие указания по технике безопасности:**

- ò Перед использованием, проверьте, чтобы напряжение Вашей сети соответствовало напряжению, указанному на пластине технических характеристик прибора.
- ò Электрическая безопасность прибора гарантируется только тогда, когда он правильно подключен к заземлённой розетке. В случае нарушения этого условия, изготовитель снимает с себя ответственность за возможные повреждения. При возникновении сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
- ò В случае несовместимости между розеткой и вилкой утюга, замените вилку, обратившись к специалисту.
- ò Никогда не оставляйте воду в приборе при окружающей температуре ниже или равной 0 °С.
- ò После распаковки проверьте, не повреждён ли утюг. Если у Вас возникают сомнения, не используйте прибор. Свяжитесь с сервисным центром.
- ò Упаковка (полиэтиленовые пакеты, пенопласт, и т.д.) никогда не должны оставаться в пределах досягаемости для детей – это опасно.
- ò Не рекомендуется использовать адаптеры, тройники и удлинительные шнуры. При необходимости допускается использование только простых адаптеров и удлинительных шнуров, имеющих соответствующие сертификаты безопасности. Заранее убедитесь, что мощность адаптеров соответствует мощности парогенератора.

- ò Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Любое другое использование не является целевым и поэтому может быть опасным.
- ò В моделях со стальным резервуаром, нагреваясь и охлаждаясь, резервуар может производить шумы. Это нормально, так как происходит расширение стали.
- ò Если крышка или гидравлическая и электрическая системы безопасности повреждены, обратитесь в сервисный центр.

**ВАЖНО:** Нецелевое, неправильное или неблагоразумное использование прибора, а также ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом, освобождают изготовителя от любой ответственности за повреждения.

Внимательно прочтите следующие требования по безопасной эксплуатации прибора:

- ò Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не погружайте прибор в воду.
- ò Не используйте прибор в комнатах, где находится душ или ванна.
- ò Не вытягивайте кабель и не трогайте прибор влажными руками.
- ò Не позволяйте детям без контроля пользоваться прибором.
- ò Перед чисткой или обслуживанием, отключайте прибор от сети.
- ò В случае неисправности, выключите прибор, и не пробуйте починить его самостоятельно. Если требуется ремонт, обратитесь в сервисный центр.
- ò Нельзя менять кабель самостоятельно. Если кабель поврежден или требует замены, обратитесь в сервисный центр.
- ò Никогда не помещайте прибор под кран, чтобы заполнить резервуар водой.
- ò Необходимо избегать контакта между нагретой рабочей поверхностью утюга и электрическими проводами.
- ò После работы, перед тем как убирать утюг, подождите пока он остынет. Не допускайте, чтобы провода касались горячих частей прибора.
- ò Если в помещении находятся дети, будьте особенно внимательны при эксплуатации утюга.
- ò Утюг не предназначен для использования детьми и физически или психически нездоровыми людьми без надлежащего присмотра. Утюг не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним.

- ò Если в приборе сработает устройство защиты от перегрева, он прекратит работать. Чтобы использовать прибор снова, обратитесь в сервисный центр.
  - ò Не направляйте струю пара в сторону людей – это опасно.
  - ò Никогда не добавляйте в воду пятновыводители или подобные вещества.
  - ò Не оставляйте прибор, включенным в сеть, когда прибор не используется или находится без присмотра.
  - ò Никогда не перемещайте парогенератор во время его работы.
  - ò Не размещайте парогенератор на неровной поверхности.
  - ò Не размещайте парогенератор на поверхности, нестойкой к нагреву, так как она может повредиться.
- Этот прибор соответствует директиве 89/336 ЕЭС.

## 4. Порядок работы

### Наполнение резервуара

- ò Снимите крышку ① и налейте в резервуар примерно 1,5 л воды. Желательно использовать деминерализованную воду. Это способствует более долгой службе парогенератора и сокращает количество отложений на стенках.
- ò Закройте крышку.

### Включение прибора

- ò Подключите прибор к сети.
- ò Нажмите клавишу включения утюга ③, чтобы нагреть утюг и установите регулятор термостата ⑧ в желательное положение (см. "Обозначения на термостате"). Подождите 4–5 минут, пока утюг не достигнет установленной температуры.

- ò Вначале работы, нагревайте утюг до максимальной температуры в течение нескольких минут. Когда утюг нагреется, лампочка “Нагрев утюга до необходимой температуры” ⑦ погаснет.
- ò Если Вы используете прибор впервые после приобретения, утюг может выпустить незначительное количество дыма и запах гари. Это происходит по причине первого нагрева изоляции прибора. Направьте первые струи пара на старую ткань. Это устранил остатки производства из частей прибора.
- ò Нажмите клавишу включения парогенератора ② (только для парового глаженья).
- ò Когда пар будет готов, загорится контрольная лампочка “Готовность пара” ⑤.
- ò Чтобы получить лучшие результаты глаженья, нажимайте кнопку подачи пара ⑨. При этом одежда будет выпариваться и высушиваться одновременно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Парогенератор и шланг могут сильно нагреваться.

## Обозначения на термостате

●	Ацетат, нейлон, полиэстер, вискоза, акрил.
●●	Волокно, шёлк, подмётка.
●● с паром	Лана, хлопок, лён, шерсть.
●●● с паром	Хлопок, лён, крахмаленная одежда.

## Процесс глажения

- ò Не направляйте пар на себя или в сторону других людей. Будьте внимательны, когда используете утюг в вертикальном положении. Пар может обжигать.
- ò Паровой парогенератор оснащен автоматическим насосом, который работает в течение нескольких секунд при каждом действии заполнения.
- ò После долгого перерыва в работе утюга, выпускайте струю пара на ткань до тех пор, пока пар не начнет выходить стабильно.

## Непрерывная подача пара (если предусмотрена)

- ò Непрерывная подача пара обеспечивается путем нажима и перемещения назад фиксатора подачи пара ⑥. После чего кнопка фиксируется. Чтобы прервать непрерывный поток пара, нужно вернуть кнопку подачи пара в первоначальное положение. Утюг обеспечивает вертикальное отпаривание одежды, занавесок, пальто и т.д.

## Заполнение резервуара во время глажения

- ò Во время глажения, может загореться лампочка "Низкий уровень воды в парогенераторе" ④. Это означает, что вода в парогенераторе закончилась, и пар производиться не будет.
- ò Воду в резервуар возможно добавлять не выключая утюг и парогенератор.
- ò По мере необходимости насос будет перекачивать воду из резервуара в бойлер.
- ò Наполните резервуар парогенератора водой. (см. "Наполнение резервуара", стр. 5)
- ò Прибор снова готов к использованию.

## Выключение прибора

После работы очень важно выполнить следующие действия:

- ò Выключите клавишу выключения парогенератора (2).
- ò Нажмите кнопку подачи пара (6), и удерживайте до тех пор, пока все парне будет выпущен. Это предотвратит вытекание оставшейся в утюге воды при дальнейшем использовании.
- ò Поставьте утюг на подставку и выключите утюг клавишей выключения утюга (3).
- ò Дайте остыть прибору, не включайте его.

**ВАЖНО:** Резервуар освобождать от воды необязательно.

Не пытайтесь для этого переворачивать прибор. Вода не выльется, так как фильтр, расположенный в отверстии резервуара, остановит воду. Этого делать не рекомендуется, поскольку можно повредить электрические компоненты в верхней части прибора (соленоидальный клапан, выключатель давления, и т.д.).

## 5. Уход за прибором

### Очистка парогенератора от извести

Выполняйте очистку парогенератора каждый раз после использования примерно 15–20 литров воды. В нижней части парогенератора имеется отверстие для освобождения возможных остатков известковых отложений, которые могли сформироваться в течение использования прибора. Перед очисткой, выключите прибор и дайте ему остыть.

- ò Потрясите прибор, но не переворачивайте. Поместите его на край стола.
- ò Перед удалением сливного отверстия подставьте емкость для воды.
- ò Удалите резиновую крышку. Для этого используйте шестиугольную отвёртку 3 мм. Вставьте её в необходимое отверстие на крышке и поворачивайте отвёртку до тех пор, пока не отвинтите крышку.
- ò Дайте воде полностью стечь и вверните на место крышку.

**ВАЖНО!** Перед включением прибора снова заполните резервуар водой, и убедитесь, что он полностью наполнен.

## 6. Технические характеристики

Модель	Stiro Nonstop
Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Объём заливаемой воды в бойлер	1,5 л
Объём заливаемой воды резервуара	1,5 л
Мощность парогенератора и утюга	2150W
Давление пара	5 Бар
Вес нетто / брутто	6,8 кг / 7,8 кг
Время работы	Не ограничено
Расход пара	70 гр./ мин.
Стандартные качества	    

Изделие	Электроутюг с парогенератором бытовой
Торговая марка	<b>MIE</b>
Модель	<b>Stiro Nonstop</b>
Напряжение, питания, мощность	220V, 50Hz, 2150W
Класс электробезопасности	2-й класс электробезопасности бытовых приборов
Сертификат соответствия	
Срок гарантии	<b>3</b> года
Что делать в случае поломки	Пожалуйста, прекратите использование продукции обратитесь в сервисный центр <a href="http://sc-grandmaster.ru">sc-grandmaster.ru</a>
По окончании срока эксплуатации	Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной утилизации согласно законодательству. При возникновении вопросов обратитесь к продавцу, у которого вы покупали утюг с парогенератором
Представительство по ремонту и претензиям	Просьба обращаться за информацией по месту приобретения товара
Импортер	См.информацию на упаковке